

MONTAŻ STELAŻA DO SEDESU

Od niedawna na rynku jest specjalny system do zabudowy suchej. Umożliwia on wymianę miski sedesowej, na przykład ze stojącej na wiszącej, bez kucia starej glazury i wymiany rur doprowadzających wodę i odprowadzających ścieki. Sprawdza się szczególnie wtedy, gdy chcemy wykonać remont łazienki w ograniczonym zakresie. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest szybkość montażu – doświadczonemu instalatorowi całość zajmie nie więcej niż 4 godziny. Koszt stelaża wraz ze szklaną płytą zasłaniającą wszystkie elementy instalacyjne wynosi **1800-2560 zł**.



KROK 1 ▶ Zaczynamy od demontażu niemożliwej lub zniszczonej stojącej miski ustępowej. W zależności od modelu, miska może mieć odpływ ścieków do kanalizacji w podłodze (przez wielu instalatorów określany jako poznański) lub w ścianie (warszawski).



KROK 2 ▶ Odpływ z tej miski znajduje się w podłodze. Trzeba będzie więc dokupić kształtki uzupełniające, aby wykonać nowe podłączenie do kanalizacji. Stelaż jest bowiem wyposażony przez producenta w kształtki do odpływu w ścianie.



KROK 3 ▶ Jeśli otwór kanalizacyjny znajduje się blisko ściany, wystarczy założyć kolano odpływowe. Natomiast, gdy jest w odległości około 60-70 cm od ściany lepiej zamontować specjalną kształtkę. Ma ona spłaszczony, przekrój więc zmieści się w warstwie wylewki.



KROK 4 ▶ Przymocowujemy model natynkowy bezpośrednio do ściany, nawet wtedy, gdy obłożona jest glazurą. Najpierw należy wyznaczyć oś stelaża i odmierzyć odległości między śrubami mocującymi. Następnie przytwierdza się do podłogi stopy stelaża.



KROK 5 ▶ Przykręcamy zbiornik splukujący oraz podłączamy rurę doprowadzającą wodę wraz z zaworem zamykającym jej dopływ. Umożliwi to naprawę spluczki w razie awarii oraz wymianę np. zużytych uszczeltek. Potem podłączamy rurę splukującą.



KROK 6 ▶ Na stelaż zakłada się szklaną tafelę i aluminiowe boki. Na górze zabudowy, w pokrywie, umieszczone są dwa przyciski splukujące (dużą lub małą objętość wody). Po założeniu szklanej tafli, zawieszamy miskę ustępową. Może to być urządzenie dowolnego producenta.

W skrócie...

...o stelażach instalacyjnych do zabudowy mokrej i suchej

▶ Choć nadal można kupić stojącą miskę ustępową i takiż bidet, to coraz częściej wymienia się je na modele podwieszane. Taki montaż nie tylko znacznie ułatwia sprzątnięcie podłogi, ale pozwala na ukrycie wszystkich technicznych elementów w ścianie, co poprawia wygląd łazienki.

▶ Do wiszącego sedesu i bidetu można zastosować stelaże do zabudowy mokrej (wymagają obmurowania) oraz suchej (zakrywa się je płytami gipsowo-kartonowymi). Jeśli remont łazienki będzie ograniczony, warto wykorzystać stelaż mocowany bezpośrednio do wykończonej już ściany.