

Monolith firmy Geberit – szybko, modnie, bezproblemowo

Anna Dąbrowska-Makara

Dla ludzi lubiących szybkie zmiany, niecierpiących remontów, lubiących nowoczesny styl ale z nutką konserwatyizmu. Nowe rozwiązanie firmy Geberit spełni oczekiwania takich klientów.



Moduł Monolith – bo o tym urządzeniu można zastosować praktycznie w każdej łazience bez względu na układ odpływów kanalizacyjnych i doprowadzających wodę. Remont przy zastosowaniu modułu Monolith trwa około 3 godzin i nie wymaga odrywania glazury ani terakoty. Omawiana spłuczka natynkowa, obudowana szkłem i aluminium, ma cechy stelaża podtynkowego do mocowania podwieszanej miski WC. Podstawowe 3 modele to:

- ▶ Moduł Monolith do WC podwieszanego (fot 1)
- ▶ Moduł Monolith do WC stojącego (fot 2)
- ▶ Moduł Monolith do toalety myjącej ze specjalnymi podłączeniami do wody i gniazdkiem elektrycznym.

Wszystkie wzory, które można już kupić na polskim rynku produkowane są w trzech kolorach: białym, czarnym i tzw. „mint” – naturalnym kolorze szkła topionego. Moduł ma wymiary: 1 m wysokości i 50 cm szerokości. Panele ze szczotkowanego aluminium montowane są na bokach urządzenia, w pewnym oddaleniu od ściany, dzięki temu cała konstrukcja wydaje się cieńsza i lżejsza. Dla tradycyjistów stworzona jest wersja Monolith do misek stojących.

1.

2.



1. Moduł Monolith do WC podwieszanego

2. Moduł Monolith do WC stojącego

Na rynku zaoferowano niedawno bardzo ciekawe rozwiązanie, które można zastosować w każdej łazience. Produkt jest dedykowany klientom, którzy oczekują zmiany estetycznej w łazience bez konieczności wykonywania kosztownych i długotrwałych prac remontowych. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom technicznym moduł można łatwo podłączyć do istniejącej instalacji. Bez kucia, bez uzupełniania glazury, bez gruzu. Instalacja wykonywana jest w jednym cyklu, przez jednego instalatora, a toaleta jest gotowa po zaledwie kilku godzinach.

Moduł do misek podwieszanych pasuje do wszystkich podwieszanych modeli występujących na polskim rynku. Do modułu do misek stojących można stosować tylko te z oznaczeniem BTW (back to wall).

Jak to zrobić?

Oto łazienka wykonana w starym stylu; schludna, ale niemożliwa (fot 3). Na następnym zdjęciu łazienka ze zdemontowaną toaletą stojącą (fot 4). Odkrywamy odpływ który umiejscowiony może być, w ścianie lub w podłodze. W zależności od sytuacji należy dokupić specjalne kształtki uzupełniające lub zastosować te, które sprzedawane są w komplecie. Za podstawowy rodzaj zabudowy uznany został odpływ w ścianie – i elementy do takiego rozwiązania są sprzedawane w zestawie podstawowym.

Podłączenie kanalizacji, zwykle najczęściej problemem. W zależności od tego, czy odpływ znajduje się w ścianie (najbardziej korzystna sytuacja), czy też w podłodze w dużej odległości od ściany stosuje się odpowiednie kształtki:

- ▶ przy odpływie w ścianie wykorzystujemy po prostu prostkę wchodzącą bezpośrednio w muszlę toaletową;
- ▶ jeśli otwór odpływowy znajduje się w podłodze przy ścianie, potrzebne jest kolano odpływowe (w tej sytuacji także można bez socjalnych przeróbek zamontować miskę podwieszaną, lub miskę stojącą (fot 5));

W starym budownictwie toalety umieszczane były bezładnie, a ich położenie było dopasowywane do instalacji kanalizacyjnej. Często więc otwór odpływowy znajduje się nawet w odległości 60-70 cm od ściany. Taka sytuacja jest szczególnie trudna przy wszelakich zmianach. Jakakolwiek przeróbka instalacji kanalizacyjnej musi być uzgodniona z sąsiadami z niższej kondygnacji, a dodatkowo przekuwanie dziur w stropie niesie ze sobą wiele gruzu, brudu i kurzu oraz uciążliwość hałasową, których nawet najlepszy sąsiad nie lubi. Pozostają więc dwa wyjścia: zastosowanie muszli stojącej – zakrywającej istniejący odpływ lub montaż specjalnej kształtki „S-bend” umożliwiającej przesunięcie odpływu do ściany bez przekuwania stropu. Kolano ma specjalny spłaszczony przekrój, choć jego powierzchnia jest taka sama jak zwykłej rury kanalizacyjnej. Wystarczy tylko odbić kilka płytek wraz z zaprawą – położyć „S-bend” i odpływ przy ścianie gotowy!

Na stelaż zakłada się szklane tafle i aluminiowe boki. Spłukiwanie uruchamiane jest dwoma przyciskami od góry – do wyboru z małą i dużą ilością wody. W każdej chwili można zdjąć górną pokrywę, aby dotrzeć do wnętrza spłuczki – co ułatwia serwisowanie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu przestarzała łazienka uzyskuje nowoczesny wygląd w ciągu 3-4,5 godzin. ■



3. Łazienka w starym stylu
4. Przed montażem
5. Kształtka „S-bend”
6. W trakcie montażu